

LUMINOMETRO LUMITESTER PD-20 Y TORULAS LUCIPAC PEN

HyServe **kikkoman**

PROCEDIMIENTO

1



Humedezca la tórula estéril de algodón de LuciPac con agua. Limpie el punto de muestreo de la superficie a ser analizada con el palillo de la tórula.

Coloque el palillo de la tórula nuevamente en el tubo e introdúzcalo completamente de forma de abrir la cápsula con reactivo en el extremo del tubo, para lo cual sostenga el tubo de ensayo (tubo de reacción) sobre la mesa o sujétela firmemente con la mano.

2



Agite verticalmente el tubo de reacción LuciPac Pen varias veces de modo que todo el líquido fluya en la cápsula de reacción y disuelva el reactivo.

3



Inserte el tubo LuciPac Pen en la cámara de medición del Lumitester PD-20 y cierre la tapa. Los resultados se muestran después de 10 segundos presionando la tecla "ENTER".